



Voor het afdekken van Uw kostbare vloer.

Afdekvloeren.eu

Postbus 356  
8160 AJ Epe

Tel.: \*31 (0)578-712 410  
Fax: \*31 (0)35-678 2372

E-mail: [info@afdekvloeren.eu](mailto:info@afdekvloeren.eu)  
Web-site: [www.afdekvloeren.eu](http://www.afdekvloeren.eu)

---

### **Handleiding Opslagwagen:**

1. Voorbereiding:
  - a. Alle lege buizen en dragers verwijderen uit de kar
  - b. 2 dragers plaatsen in de 5<sup>e</sup> positie (van onderen gemeten)
  - c. Beide takels bovenop het apparaat plaatsen
  - d. De wielen van de kar niet op de rem zetten
2. Met het op en afrolapparaat (met rol) naar de opslagwagen rijden, op de rem zetten en dan de rol in de dragers hangen. (nb de opslagwagen niet op de rem zetten)
3. Zie ook de handleiding van de op – en afrolwagen om deze te bedienen.
4. Met de takel de rollen omhoog hijsen en in de dragers hangen, denk erom dat de dragers vergrendeld worden zodat de rollen er niet uit kunnen vallen!
5. En zo kan je alle rollen erin hangen in combinatie met de op – en afrolwagen.

### **Opmerkingen:**

- Zorg altijd dat de splitpennen op zijn plek zitten (om te borgen)
- Ga altijd met z'n tweeën te werk en nooit alleen!
- Laat de rollen niet van de kar afvallen.
- Zorgvuldig met de rollen omgaan, het blijft een vloer van 1,5 mm dikte!
- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor beschadigingen aan wat dan ook door onjuist gebruik!
- U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de apparaten en vloeren.
- Wij hebben met alle zorgvuldigheid deze handleiding geschreven en vertaald vanuit het origineel, mocht hier nog onduidelijkheid in zijn dan horen we dat graag.